

Vetítővászon



Gratulálunk, hogy cégunktől vásárolt vetítővásznat. Annak érdekében, hogy a vetítővászon hosszú ideig örömet szerezzen Önnek és megfeleljen az elvárásainak, kérjük, használat előtt tanulmányozza át a következőket a következő utasításokat, majd gondosan őrizze meg azokat a későbbi hivatkozáshoz. Ha kölcsönadja vagy odaadja a vetítővásznat valakinek, mindig ezekkel az utasításokkal együtt adja át.


A terméket nem kereskedelmi felhasználásra szánják.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

- A képernyő beállítása és használata előtt olvassa el az összes utasítást.
 - A vetítési felületnek mindig vízszintes helyzetben kell lennie.
 - Húzza a vásznat lassan és függőlegesen lefelé, amíg el nem éri a kívánt hosszúságot.
 - Soha ne folytassa a húzást, ha elérte a maximális kihúzási hosszat.
 - Ha túl messzire dobja ki a képernyőt, az károsítja az automatikus reteszelt és a képernyő szövetét.
 - Amikor nem használja, védje a képernyő felületét a tokba való betekeréssel.
-
- A sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze a képernyő elülső és hátsó felületét por, szennyeződés vagy egyéb idegen tárgyak szempontjából.
 - A vászon feltekeréséhez tartsa a feszítőgyűrűt vagy a zsinórt 45°-os szögben megfeszítve, és az önfeszítő mechanizmus kioldásához húzza lefelé körülbelül 2,5 cm-re.
 - Soha ne húzza a képernyőt túl erősen, és legfeljebb 2,5 cm-re, hogy elkerülje az automatikus görgetés sérülését.
 - A garancia érvényét veszti, ha a kárt a nem rendeltetésszerű használat vagy a felhasználó által az utasítások be nem tartása okozza.
 - A videóberendezések használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, mivel anyagi vagy személyi egészségkárosodás következhet be, amelyért az eladó nem vállal felelősséget.
 - A kábeleket biztonságosan helyezze el úgy, hogy ne jelentsenek botlásveszélyt, és ne érintkezzenek forró felületekkel.
1. Falra szerelhető: Akassza fel a vetítővászon burkolatát a falban lévő csavarokra az erre a célra kialakított lyukak segítségével.



2. Mennyezeti rögzítés: akassza a vetítővászon burkolatot a fémgyűrűk segítségével a mennyezeti kampókra.



A VETÍTÉSI FELÜLETNEK MINDIG VÍZSZINTES HELYZETBEN KELL LENNIE.

KÖRNYEZETVÉDELEM:



A készüléket, tartozékait és csomagolását környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ne dobja ki a háztartási hulladékba. Az EU-n belül ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ez a termék értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, és a környezet és az emberi egészség védelme érdekében újrahasznosító rendszerbe kell vinni, mivel az ellenőrizetlen hulladéklerakás károsíthatja őket.

Kérjük, hogy a terméket a megfelelő gyűjtőrendszereken keresztül ártalmatlanítsa, vagy vigye el a terméket ártalmatlanításra oda, ahol vásárolta. Onnan aztán továbbítják újrahasznosításra.