



HASZNÁLATI UTASÍTÁS - KARÁCSONYI VILÁGÍTÁS

Gratulálunk, hogy karácsonyi fényeket vásárolt cégünkötől. Hogy világítást adjunk sokáig örömet okozott és megfelelt az elvárásainak, használat előtt olvassa el a következő utasításokat, amelyeket gondosan őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. Ha valakinek karácsonyi dekorációt adsz vagy kölcsönadsz, mindig add oda neki, ezt is utasítás. A termék nem kereskedelmi használatra készült.

Útmutató a biztonságos használatához:

- a fénylánc külső és belső dekorációra szolgál
- soha ne telepítse a terméket, amíg az a hálózathoz csatlakozik, és ne módosítsa azt
- nedves kézzel és vízben
- ügyeljen arra, hogy ne helyezze közvetlen hő közelébe
- biztonsági okokból tartsa a terméket gyermekektől távol
- ne rövidítse vagy hosszabbítsa meg a terméket
- óvjon minden kábelt és szigetelést az esetleges sérülésektől
- ezt a terméket még izzó rendszerhez sem szabad csatlakoztatni,
- A LED-ek nem cserélhetők, ezért mindig óvatosan és megfelelően dolgozzon a termékkel
- a termék élettartama az össze- és szétszerelés, valamint a tárolás módjától is függ
- sérülés esetén a terméket haladéktalanul el kell távolítani, és a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell
- előírások hogy a terméket kültéri vagy beltéri használatra szánják, arról a termékleírásban vagy a on
- termék csomagolása – az IP 20-as védelem csak beltéri használatra készült, az IP 44-es védelem pedig a szabadtéri

Üzembe helyezés előtt:

- üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el az általános információkat
- ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e, és minden csatlakozás megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy
- a hálózati feszültség megegyezik a csatlakozón feltüntetett névleges feszültséggel
- ha a termék hibás, soha ne használja, és azonnal forduljon az eladóhoz



- mindig vegye ki a láncot a csomagolásból, és bontsa ki teljesen, mielőtt bedugja az elektromos hálózatba, a láncba
- soha ne világítson, amíg teljesen ki nem fejlődött, megsérülhet, amelyen
- nem vonatkozik rá a garancia
- kültéri használat esetén a csatlakozódugót egy kültéri használatra szánt aljzatba kell csatlakoztatni
- IP-X4 jelöléssel használható
- mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból, ha nem használja a fényláncot
- a lámpákhoz mindig csak a mellékelt transzformátort használja. Soha ne használjon másikat

Építés:

- az összeszerelés során használjon megfelelő, UV-sugárzásnak ellenálló rögzítő szalagokat
- erősen rögzítse a terméket, és semmi esetre se használjon éles fém szerszámokat az összeszerelés során
- vagy éles rögzítőanyaggal, hogy elkerülje a termék károsodását vagy az azt követő rövidzárlatokat
- győződjön meg arról, hogy nincs terhelés a csatlakozó és a belső kábeleken; semmi más nem megengedett a kábeleken
- hogy tegye le a telefont
- ha több mint 50 lámpa van a fényláncban, mindig ügyeljen arra, hogy azok ne lógnak lazán a kábelben;
- ezeket mindig kiegészítőleg rögzíteni kell

Áruk selejtezése:

A karácsonyi láncok kidobásra ne feledje, hogy az elektromos hulladék, ami soha nem tartozik a normál hulladék közé.

Az elektromos hulladékot elkülönítik a kommunális és vegyes hulladéktól, és rendelkezik begyűjtésének, ártalmatlanításának és kezelésének egyéb szabályait állapítják meg.

Kérjük, hogy a használt karácsonyi lámpákat a megfelelő edénybe dobja elektronikai hulladékhoz, vagy vigye el egy gyűjtőhelyre

elektromos berendezéseket a faluban. Erről a helyről az Ön által biztosított információkat falu



Funkció Vezérlő – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót:



- 1. különféle kombinációk**
- 2. világítás hullámokban**
- 3. szekvenciális világítás**
- 4. lassú izzás**
- 5. gyors villogás**
- 6. lassú halványulás**
- 7. szikrázó villogó**
- 8. állandó világítás**

Elemről működik – ha világítása rendelkezik ezzel a funkcióval:

- a doboz mérete attól függően változhat
- használt akkumulátorok száma
- mindig csak a leírásban meghatározott elemeket használja
- termék
- ne használjon nem jóváhagyott, régi ill
- nem megbízható akkumulátorok – károkat okozhatnak
- termék
- nyissa ki a fedelet és helyezze be az elemeket a rajz szerint
- belső
- majd zárja le a fedelet a doboz felső szélén lévő gombbal
- nyomja meg/kapcsolja a gombot ON állásba
- meg/kapcsolja a gombot ON állásba



Időzítő vezérlés – ha a világítás tartalmazza ezt a funkciót:

- egyszerűen nyomja meg a START/ON gombot



amikor fel akarja kapcsolni a villanyt

- akkor a világítás még 6 órán át magától világít, amikor
- ezután automatikusan kikapcsol a következő 18 órára
- ezt az intervallumot most újra tárolja
- nem nyomja meg a START gombot, és ezzel törlí az intervallumot