

GYERMEK UTÁNFUTÓ / KERÉKPÁR UTÁNFUTÓ / EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, a termék beszerelése vagy használata előtt, hogy elkerülje a nem megfelelő használatból eredő károkat.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM: Olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat és biztonsági előírásokat. a gyermek utánfutó használata előtt.

FIGYELEM: A figyelmeztetések és az összeszerelési utasítások figyelmen kívül hagyása a következőkhöz vezethet súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- Dobjon el minden műanyag zacskót és csomagolóanyagot.
 - A maximális terhelhetőség egy gyermek esetében 20 kg, két gyermek esetében 40 kg. kg két gyermek esetében.
 - Soha ne használja a gyermek utánfutót, ha az sérült.
 - A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermekeknek mindig viselniük kell a biztonsági övet és a vállpántokat.
- Biztonsági öv és vállpántok.
- Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a gyermek utánfutóban vagy annak közelében.

- Soha ne engedje, hogy a gyermekek összeszereljék, össze- vagy szétszereljék a gyermek utánfutót.

A gyermek utánfutó szétszerelését.

- A gyermek utánfutóba helyezett, 40 kg-nál nehezebb tartozékok vagy csomagok kárt okozhatnak.

sérülést okozhatnak.

- Nem alkalmas 12 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

- A gyermekeknek elég időnek kell lenniük ahhoz, hogy a saját fejüket függőlegesen tudják tartani.

- Utazás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e összeszerelve a gyártó utasításainak megfelelően.

Helyesen vannak felszerelve.

- A gumibroncsokat 20-50 PSI értékre kell felfújni. Ezért ellenőrizze a gumibroncsok nyomását

A gumibroncsok nyomását minden használat előtt.

- A gumibroncsok felfújásához használjon lábpumpát vagy kézi pumpát, mivel a sűrített levegős tömlők túlnyomást okozhatnak.

- Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, hogy azok szorosan és biztonságosan záródjanak.

biztonságosan meg vannak húzva.

- A kerékpár utánfutót szappannal és vízzel kell tisztítani, ne használjon oldószereket. ne használjon oldószereket.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Vigyázat: Győződjön meg arról, hogy a kerékpárfékek megfelelően működnek; a fékút hosszabb, ha gyermek utánfutót vontat.

- Ez a gyermek utánfutó széles, ezért több helyre van szüksége a járdaszegélyek közelében, táblák, parkoló autók és egyéb akadályok közelében.

- A gyermek utánfutóval felszerelt kerékpár nagyobb fordulókörre van szükség.

Ne végezzen éles kanyarokat!

- A gyermekeknek mindig megfelelő védősisakot kell viselniük.

- Soha ne vegyék le a védőburkolatot lovaglás közben.

- A gyermek utánfutóval való kerékpározáskor mindig használja a biztonsági zászlót.

- Ha egy gyermek a gyermek utánfutóval közlekedik, mindig középen kell ülnie.

- Ne hajtson át járdaszegélyeken, bukkanókon vagy gödrökön, és kanyarodáskor mindig jelezzen.

kanyarodáskor mindig jelezzen.

- Különösen óvatosnak kell lenni, ha egyenetlen járdán vagy lejtőn való kanyarodáskor.

Lejtőn lefelé haladva.

- Nem alkalmas nagy sebességre. Ne lépje túl a 10 km/h sebességet.

- Ne használja a gyermek utánfutót sötétben.

- Csatlakoztasson visszapillantó tükröt a kerékpárjára, hogy a gyermek utánfutót irányítani tudja.

hogy a gyermek utánfutót irányítani tudja.

ALKATRÉSZLISTA:

1. pótkocsi x 1
2. hátsó kerék x 2
3. első kerék x 1
4. kerékvédő x 2
5. zászló x 1
6. Első villa x 1
7. Hátsó tengely - standard modell x 1
8. használati utasítás x 1
9. szerszámtáska x 1

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. lépés

1. Vegye ki a gyermek utánfutót a dobozból, és ellenőrizze a tartalmát az alkatrészlistán. az alkatrész jegyzékkel.



2. Hajtsa ki a kerékpár utánfutó vázát, és távolítsa el az összes elemet a belsejéből. elemeket a belsejéből.
3. Emelje a két oldalsó panelt függőleges helyzetbe. Vegye ki a kereszttrúd csavarjait az óramutató járásával ellentétes irányba történő elfordítással. 4. Távolítsa el a kereszttrúd csavarjait.
4. Vezesse át a kereszttrudat a fülke hátsó részén. Ezután igazítsa ki majd igazítsa a két oldalsó rúdhoz. Először az egyik oldalt, majd a másikat rögzítse a másik oldalt a csavarokkal. Fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a keresztlécet a kerethez rögzítse.



2. lépés - A burkolat felszerelése

1. Helyezze a fedelet a gyermek utánfutóra úgy, hogy a felhúzható ablak az utánfutó eleje felé nézzen.
ablak a pótkocsi eleje felé néz.
2. Csatlakoztassa a hátsó és az oldalsó tépőzárakat, és rögzítse a fedelet a váz körül.
a fedelet a váz körül.
3. Ragassza a tépőzáras szalagot az első fedél aljára. Ragasztás az elöl található oldalsó tépőzárakat.



Megjegyzés: A fedelet úgy tervezték, hogy rossz időben szárazon és melegen tartsa a gyermekeket és az árukat.

szárazon és melegen tartja a rossz időjárásban. Emellett megvédi a gyermekeket a repülő tárgyaktól. A fedél feltekerhető, hogy további szellőzést biztosítson a meleg időben további szellőzést biztosítson. A tépőzáras rögzítők biztosítják, hogy a fedél feltekerve a helyén maradjon.

Vigyázat: Soha ne használja a gyermek utánfutót a fedél nélkül. A

elülső ablakot fel kell szerelni, hogy megvédje a gyermekeket a repülő tárgyaktól.
a repülő tárgyaktól.

3. lépés - A kerekek felszerelése

1. Először helyezze be a keréktengelyt a kerék furatába. Helyezze a távtartó gyűrűt a kerék másik oldalára, helyezze a távtartó gyűrűt a keréktengelyre. Ezután helyezze a kereket a kereket a hátsó tengelyre. Rögzítse a keréktengelyt egy reteszelőcsappal.



Figyelem: A kerekeket szilárdan kell felszerelni, különben leesnek.

4. lépés - Kormány és első kerék

1. Fogjuk a kormányt, és illesszük be a két felső csőbe a vezetőfülke hátulján. Ezután vezesse a fékrendszert a fülkébe.
2. Ezután szerelje fel az első villát két ujjnyi anyával. A Az egyikhez egy villáskulcsra is szüksége lesz.
3. Helyezze a kereket a villára, és rögzítse azt egy gyorskioldóval. Gyorskioldóval. Ne felejtse el először az alátétet és a tengelyanyát felhelyezni a gyorskioldó tengelyre.
tengelyanyát először a gyorskioldó tengelyre.



Vigyázat: Ha a kerékvilla nincs megfelelően felszerelve és meghúzva, akkor a kerék a kerék menet közben leeshet, és súlyos sérülést okozhat.

sérülések.

Vigyázat: A gyorskioldót nem lehet egyszerűen meghúzni. A először az anyát kell meghúzni, majd a gyorskioldó kart is be kell zárni. kart, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az rögzül.



5. lépés - Vonórúd

1. Nyissa ki a gyorskioldó konzolját, és távolítsa el a csavart.
2. Helyezze be a vonórudat a lyukba (a képen látható módon), és zárja vissza a csavarral. ismét a csavarral.



6. lépés - Az oldalsó rudak rögzítése

1. Lazítsa meg a pótkocsi oldalán lévő két kerek végzáró sapkát.
 2. Ezután helyezze be az oldalsó rúd két végét a két oldalsó lyukba. Az oldalsó lyukakba. Ismétlje meg ugyanezt a folyamatot a gyermek utánfutó másik oldalán.
- A gyermek utánfutónak.



7. lépés - A biztonsági zászló felszerelése

1. A zászlónak a fülke bal oldalán kell lennie. Helyezze be a zászlót a zászlót az alább látható zsebbe.
2. A gyermekpótkocsi leszerelése előtt vegye ki a zászlót.



8. lépés - Az 5 pontos biztonsági öv használata

Vigyázat: A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermekeknek mindig be kell kötniük a biztonsági övet, a vállpántokat és a sisakot.

ÜLÉS EGY GYERMEK SZÁMÁRA

Oldja ki a biztonsági öv csatját, és helyezze a gyermeket a gyermekpótkocsi közepére. gyermek utánfutó. Helyezze a biztonsági öv csatját a gyermek öle fölé, és húzza az övet. Húzza az övet, amíg feszes nem lesz. Helyezze a két középső vállpántot vállpántokat a gyermek vállára, és rögzítse mindkét pántot a medenceöv közepén lévő D-gyűrűhöz.

az öv közepén lévő D-gyűrűhöz. Állítsa be a vállpántok magasságát a gyermek testméretének megfelelően.

a gyermek magasságának megfelelően, és húzza a hevedereket, amíg azok feszesek nem lesznek.



KÉT GYERMEK SZÁMÁRA:

Oldja ki a biztonsági öv csatját, és helyezze a gyermekeket egymás mellé a gyermek utánfutóba.

gyermek utánfutó. Helyezze az övcsatot a gyermekek ölébe, és húzza meg az övet. az övet, amíg az meg nem feszül. Mindkét gyermek számára csak egy öv van.

Helyezze az első és a második vállpántot (balról) a bal oldalon ülő gyermek vállára, bal oldalon ül, és rögzítse mindkét hevedert a bal oldali D-gyűrűhöz. Ismételje meg ugyanezt ugyanezt az eljárást a jobb oldalon, hogy a jobb oldalon ülő gyermek is rögzítve legyen. oldalon ülő gyermek is rögzítve van. Állítsa be a vállpántok magasságát a gyermek magasságának megfelelően.

gyermek magasságának megfelelően, és húzza a hevedereket, amíg azok feszesek nem lesznek.

TÁROLÁS

1. Lazítsa meg a biztonsági hevedert, és távolítsa el a csavart és a csatlakozót a kerékpárvázról.
2. Először távolítsa el a kormányt és a kéziféket.
3. Ezután vegye le a zászlót, és szerelje szét 3 részre.
4. Ezután vegye le a fedelet.
4. majd távolítsa el a fedelet.
5. távolítsa el a kerekek oldalsó rúdjaikat.
6. Vegye le a két kereket.
7. Ezután távolítsa el a hátsó oldalt.
8. Távolítsa el a vonórudat.
9. Helyezze a kerekeket és a zászlórudat a vezetőfülkébe.
10. Helyezze be a kerekeket és a zászlórudat a vezetőfülkébe.
10. Lazítsa meg a keresztrúd csavarjait, és távolítsa el.
- 11 Hajtsa össze a kabint az alábbi ábrán látható módon.



MINDEN EGYES HASZNÁLAT ELŐTT

1. győződjön meg arról, hogy minden alkatrész jó állapotban van, és egyik sem hiányzik.
2. Ne használja a gyermek utánfutót, ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik.
3. Ellenőrizze, hogy minden csavar jól van-e meghúzva.
4. Ellenőrizze, hogy az összes gumiabroncs megfelelően fel van-e fújva.
5. Ha bármilyen kérdése van a megfelelő használatról, forduljon szakképzett szakemberhez.



AVANT CHAQUE HASZNOSÍTÁS

1. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész jó funkcionalitással rendelkezik et qu'aucune ne manque.

2. N'utilisez pas la remorque vélo si des pièces sont endommagées ou manquantes.
3. Ellenőrizze, hogy a rögzítés minden eleme nem biztonságos.
4. Ellenőrizze, hogy a gumibroncsok megfelelőek-e gonfle.
5. Ha kérdése van a helyes használattal kapcsolatban, forduljon hozzánk személyzeti végzettség.