
Használati útmutató – LED-es fürdőszobai tükör



Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy üzletünkben vásárolta meg ezt a terméket. A termék felszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy elkerülje a helytelen használatból eredő károkat. Ha a terméket harmadik személynek adja át, mellékelje ezt az útmutatót is.

Általános biztonsági figyelmeztetések

A tükör egyszerű és biztonságos felszereléséhez tartsa be az alábbiakat:

- Felszerelés előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
- Olvassa el a figyelmeztetéseket, a biztonsági és karbantartási tudnivalókat.
- A terméket kizárólag beltérben használja.
- Csak a mellékelt, eredeti tartozékokkal használja.
- Ha nem használja a terméket, válassza le az elektromos hálózatról.
- Bármilyen rendellenesség esetén válassza le a hálózatról, és hagyja lehűlni.
- Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra és karbantartásra.

FIGYELMEZTETÉS! A szerelés és karbantartás idejére mindig kapcsolja le a fő elektromos tápellátást. A szerelés befejezéséig ne kapcsolja vissza az áramot.

Ez elektromos termék, nem játék! A tűz, égési sérülés, személyi sérülés és áramütés veszélyének elkerülésére:

- Óvatosan kezelje; soha ne állítsa függőlegesen kemény felületre (például járólapra), mert eltörhet.
- Ne helyezze fémtárgyak, például kulcsok, érmék, gemkapcsok vagy ékszerek közelébe.
- Óvja a készüléket és tartozékait az ütésektől, nedvességtől, szennyeződésektől, nagy hőmérséklet-ingadozásoktól és a közvetlen napfénytől.
- A kiszerelt világítóegységre ne öntsön folyadékot; ne helyezze gyúlékony tárgyak közelébe, és tartsa gyermekektől távol.
- Ne használja, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, a készülék nem működik megfelelően, vagy más módon megsérült.
- Ne használja, ha leejtették vagy vízbe merült.
- Szükség esetén szakképzett személy ellenőrizze és javítsa meg.

Alkatrészek

1. LED-es tükör

2. Tipli – 2 db

3. Akasztóhorog – 2 db

Kiegészítő funkciók

Megjegyzés: Páramentesítéssel és LED-es órával csak azok a tükrök rendelkeznek, amelyek termékleírásában ez külön szerepel a weboldalunkon.

1. Páramentesítés

2. LED-es óra hőmérséklet-kijelzéssel

Felszerelés

Szükséges szerszámok

1. Elektromos fúrógép


2. Kalapács

3. Csavarhúzó

4. Mérőszalag



1. Označte požadovanou polohu zrcadla na zdi
2. Vyvrtejte otvory dostatečně velké pro hmoždinky
3. Umístěte hmoždinky do vyvrtaných otvorů



4. Našroubujte skobu do hmoždinky ve směru hodinových ručiček, skoba by měla vyčnívat ze zdi přibližně 20-22 mm

5. Zavěste zrcadlo

1. Jelölje ki a tükör kívánt helyét a falon.

2. Fúrjon a tipliknek megfelelő méretű lyukakat.

3. Helyezze be a tipliket a kifúrt lyukakba.

4. Csavarja az akasztóhorgot az óramutató járásával megegyező irányban a tiplibe. A horog körülbelül 20–22 mm-re álljon ki a falból.

5. Akassza fel a tükröt.

Funkciók és kezelés

Fényerő-szabályozás

Csatlakoztassa a tükröt az áramforráshoz. A páramentesítés és a világítás LED-es érintőgombjai világítani kezdenek. A világítás gombjának megnyomására a tükör világítása bekapcsol. A gomb hosszan tartásával csökkentheti vagy növelheti a fényerőt.

Páramentesítés

Csatlakoztassa a tükröt az áramforráshoz. A páramentesítés és a világítás LED-es gombjai világítani kezdenek. Nyomja meg a páramentesítés jelével ellátott gombot. Bekapcsoláskor a gomb erősebben világít, így jelzi az aktív funkciót. Újbóli megnyomásával kikapcsolhatja a páramentesítést.

Az óra beállítása

Csatlakoztassa a tükröt az áramforráshoz. A LED-es érintőgombok világítani kezdenek. Tartsa hosszan lenyomva az óra beállítására szolgáló gombot, amíg az órakijelzés villogni nem kezd. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be az órát. Ezután ismét tartsa hosszan lenyomva a gombot a percek beállításához. A gomb ismételt megnyomásával állítsa be a perceket. A beállítás után hagyja villogni a kijelzőt: körülbelül 3 másodperc múlva az idő rögzül, és a villogás megszűnik.

A kijelző rendszeres időközönként felváltva mutatja a pontos időt és a környezeti hőmérsékletet.

Az óra és a páramentesítés csak az ezeket a funkciókat tartalmazó modelleken érhető el.

Tisztítás, tárolás és környezetvédelem

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a tükröt a konnektorból.
- Tisztításkor ne merítse a tükröt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószereket.
- Ne használjon bútorfényezőt a tükrön vagy annak részein.
- Puha, enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ez eltávolítja a port és a foltokat, és segít megelőzni a karcolódást.
- A tükör alkatrészei idővel meglazulhatnak; rendszeresen ellenőrizze az egész terméket, és szükség esetén húzza meg a rögzítéseket.

Tárolási útmutató

- Ha nem használja a tükröt, válassza le a hálózatról.
- Tárolás előtt hagyja szobahőmérsékletre lehűlni.
- Hűvös, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja, ahol nem sérülhet meg.
- A hosszabb élettartam érdekében óvatosan kezelje a kábelt, ne rángassa. Tároláskor ne tekerje a tükör köré, mert megsérülhet és rövidzárlatot okozhat.

Környezetvédelem

A készüléket, tartozékait és csomagolását környezetkímélő módon ártalmatlanítsa; ne dobja a háztartási hulladékba. Az EU-ban a megfelelő jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termék újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, ezért megfelelő gyűjtő- vagy újrahasznosító helyen kell leadni, hogy elkerülhető legyen a környezet és az emberi egészség károsítása. A nyilvános gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál érdeklődhet.